


## Gehäuse öffnen Pfaff hobby 342




Controlled by PFAFF Technical Office in Taiwan



Anschietisch entfernen




Schraube entfernen, Spuler mit Garnrollenhalter entfernen.



Schrauben entfernen



Seitenteil abnehmen



Schraube  
Lösen  
Schraube entfernen





Abdeckung abnehmen







Nadel, Nähfuß, Stichplatte,  
Spulenkapsel, Greifer entfernen.




Schrauben  
lösen




Schraube entfernen




Schraube lösen




Seitenteil abnehmen




Fäden entfernen




alte Fette und Öle entfernen



Abdeckung entfernen



Lager ölen





Diese Nadel ist eine Fehlkonstruktion. Der Greifer kann den Oberfaden nicht umschlingen, sondern sticht ihn durch, Der Faden reißt.

Diese Nadel war in der Nähmaschine.