


Nähmaschinegehäuse öffnen CARINA Modell 8300




Anschietisch,
Nadel, Nähfuß,
Stichplatte Spu-
lenkapsel, Spu-
le, Greifer ent-
fernen.



Schraube entfernen und
Abdeckung abnehmen.




Schraube lösen.



Schrauben entfernen.


Nähgarnrollenhalter abneh-
men.



Schrauben entfernen.
Standfuß abschrauben.



Schraube entfernen.



Seitenteil abnehmen.

Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.