Nähmaschinengehäuse öffnen Riccar 8500





Schrauben entfernen, Abdeckung abheben.



Schrauben entfernen. Abdeckung abnehmen.






Schrauben entfernen. Abdeckung abnehmen.





Schraube entfernen und Abdeckung abnehmen.





Schrauben entfernen und Abdeckung abnehmen.



Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.