


Nähmaschinengehäuse öffnen W6 Modell N1615



Anschietisch entfernen
Nadel, Nähfuß, Stichplatte,
Spulenkapsel, Spule, Grei-
fer entfernen



Schraube entfernen Abde-
ckung abnehmen




Schrauben entfernen




Abdeckung entfernen



Schraube
entfernen



Schrauben entfernen




Gehäuse öffnen Klickverschlüsse



Nähgarnrollenhalter herausziehen






Gehäuserückwand abnehmen



Schraube entfernen







Einstellknöpfe abziehen



Gehäusevorderseite abnehmen





Nähmaschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

