






Pfaff creative 4874 coverlock zum Reinigen öffnen.







Pfaff creative 4874 coverlock mit Pressluft ausblasen.
Bewegliche Teile mittels Spritze ölen.
Danach wieder zusammenbauen.

