


Gehäuse öffnen Privileg Super Nutzstich Model 5010



**Schraube
entfernen
und Abde-
ckung entfer-
nen.**




**Schraube
entfernen**


**Spulenkapsel
und Greifer ent-
fernen.**



**Schraube
entfernen**



Schrauben entfernen , Bodenplatte entfernen.



Schraube nur lösen



Schraube entfernen

**Nase hochdrücken
und über den Steg
heben.**






**Gehäuse an der Ecke
nach oben abheben.**

**Oberfadenspannung
ausbauen.**

**Dafür diese Schrau-
ben entfernen.**

Feder aushängen





Gestänge für den Nähfuß


Beweglicher Teil

Durch altes Öl kann hier eine Verklebung vorliegen zwischen dem beweglichen Teil und dem festen Teil.


Den Spalt ölen oder mit WD 40 einsprühen.




Zum Ölen eine Spritze benutzen.



**Feder wieder einhängen in die Oberfadenspannung.
Dann die Oberfadenspannung wieder einsetzen und
verschrauben.**





Alle beweglichen Teile ölen und das Gehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.